



Losließ, Loslösung der
Parteienfinanzierung Seßhaft!

linux8.ezyro.com

arbitration6.wordpress.com

arbitration7.wordpress.com

Transwillstars 8

Die Schieberegler steuern die
Balance des linken und rechten
Lautsprechers

Audioquellen mit Stereofähigkeit.

Bewegen Sie den Schieberegler nach
links

verringert die Lautstärke des rechten
Lautsprechers, aber die Lautstärke
des linken Lautsprechers

bleibt konsistent. Das Gegenteil gilt,
wenn Sie den Schieberegler auf
bewegen

zum Aufnehmen geeignet.

Schaltfläche „Speichern“.

Die Schaltfläche „Speichern“ speichert alle am Mixer vorgenommenen Änderungen in CTMIX.CFG

Datei. Die neue Einstellung wird bei der nächsten Voreinstellung des Mixers verwendet
Einstellung mit dem Befehl MIXERSET /P.

Eingabefeld

Im Eingabefeld können Sie die gewünschten Audioquellen auswählen

Steuerung als Eingang für den Mixer.

Als Audioquellen stehen MIDI, Line- und Mikrofoneingang sowie CD-Audio. Sie können diese Audiodateien steuern

Quellen über die linken und rechten